

## Células de medición SAUTER CK P1-4 · Caja de conexiones CJ P



CK P1



CK P2



CK P3




CK P4

**CK P1-4**

Células de pesaje miniaturizadas de aluminio

ESTÁNDAR




- Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
- Aluminio
- Elevada precisión
- Adecuado para balanzas pequeñas y de cocina, así como dinamómetros
- Conexión de 4 conductores

**CJ P**

Caja de conexiones CJ P

ESTÁNDAR



- Preparado para células de medición de 4 y 6 conductores
- Modelos disponibles para 2, 4, 6 o 8 células de pesaje
- Robusta carcasa de aluminio moldeada bajo presión protegida del polvo y las salpicaduras según IP65

| Modelo        | Carga nominal |  |
|---------------|---------------|--|
| <b>SAUTER</b> | kg            |  |
| CK 600-0P1    | 0,6           |  |
| CK 1-0P1      | 1             |  |
| CK 2-0P1      | 2             |  |
| CK 3-0P1      | 3             |  |
| CK 5-0P1      | 5             |  |
| CK 6-0P1      | 6             |  |
| CK 300-0P2    | 0,3           |  |
| CK 600-0P2    | 0,6           |  |
| CK 1000-0P3   | 1             |  |
| CK 100-0P4    | 0,1           |  |
| CK 120-0P4    | 0,12          |  |
| CK 300-0P4    | 0,3           |  |
| CK 500-0P4    | 0,5           |  |

| Modelo        | Número de conexiones |  |
|---------------|----------------------|--|
| <b>SAUTER</b> |                      |  |
| CJ P2         | 2                    |  |
| CJ P4         | 4                    |  |
| CJ P6         | 6                    |  |
| CJ P8         | 8                    |  |



Sugerencia: Más detalles y muchos otros accesorios véase internet.

## Pictograma

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Programa de ajuste (CAL):</b><br>Para el ajuste de la precisión. Se precisa de una pesa de ajuste externa.                                            |  <b>Salidas de control (Optoacoplador, E/S digitales):</b><br>para conectar relés, lámparas de señales, válvulas, etc.                                                                                                  |  <b>Alimentación por acumulador:</b><br>Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato.                 |
|  <b>Bloque de calibración:</b><br>estándar para el ajuste o corrección del instrumento de medición                                                        |  <b>Interfaz analógica:</b><br>para la conexión de un aparato periférico adecuado para el procesamiento de los valores de medición analógicos.                                                                          |  <b>Alimentación por acumulador:</b><br>Juego de acumulador recargable.                                                                        |
|  <b>Peak-Hold-Funktion:</b><br>registro del valor máximo dentro de un proceso de medición.                                                                |  <b>Estadística:</b><br>el aparato calcula, a partir de los valores de medición almacenados, los datos estadísticos como el valor medio, la desviación estándar etc.                                                    |  <b>Adaptador de corriente:</b><br>230 V/50Hz. De serie estándar en UE. Por pedido especial también estándar para otros países.                |
|  <b>Modo escaneo:</b><br>registro y visualización en la pantalla continuo de datos de medición.                                                           |  <b>Software para el ordenador:</b><br>para traspasar los valores de medición del aparato a un ordenador.                                                                                                               |  <b>Cable de alimentación:</b><br>Integrado, 230V/50Hz in UE. 230 V/50Hz estándar en UE. Otros estándares como p. ej. GB, AUS, USA a petición. |
|  <b>Push y Pull:</b><br>el instrumento de medición puede registrar fuerzas de tracción y de compresión.                                                   |  <b>Impresora:</b><br>puede conectarse una impresora al aparato para imprimir los datos de medición.                                                                                                                    |  <b>Accionamiento motorizado:</b><br>El movimiento mecánico se realiza mediante un motor eléctrico.                                            |
|  <b>Medición de longitud:</b><br>Registra las dimensiones geométricas de un objeto a verificar o la longitud de movimiento de un proceso de verificación. |  <b>Protocolización GLP/ISO:</b><br>de valores de medición con fecha, hora y número de serie. Únicamente con impresoras SAUTER                                                                                          |  <b>Accionamiento motorizado:</b><br>El movimiento mecánico se realiza mediante un accionamiento motor síncrono (stepper).                     |
|  <b>Función enfoque:</b><br>aumenta la precisión de la medición de un instrumento dentro de un rango de medición determinado.                             |  <b>Unidad de medida:</b><br>conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p. ej. unidades no métricas. Véase el modelo de balanza.                                                                                   |  <b>Fast-Move:</b><br>puede registrarse toda la longitud del recorrido mediante un único movimiento de la palanca.                             |
|  <b>Memoria interna:</b><br>para que se guarden de forma segura los valores de medición en la memoria del aparato.                                       |  <b>Medir con rango de tolerancia (función de valor límite):</b><br>El valor límite superior e inferior son programables. Una señal óptica y acústica acompañan el ciclo de medición, véase el modelo correspondiente. |  <b>Calibración DAKkS de balanzas:</b><br>En el pictograma se indica la duración de la calibración DAKkS en días hábiles.                     |
|  <b>Interfaz de datos RS-232:</b><br>Para conectar medidor a una impresora, ordenador o red.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <b>Calibración de fábrica:</b><br>En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la calibración de fábrica.           |
|  <b>Interfaz de datos USB:</b><br>Para conectar en el medidor a una impresora, ordenador u otro periférico.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <b>Envío de paquetes:</b><br>En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.                |
|  <b>Interfaz de datos infrarrojo:</b><br>Para conectar la balanza a una impresora, ordenador u otro periférico.                                         |  <b>ZERO:</b><br>poner el display a "0".                                                                                                                                                                              |  <b>Envío de paletas:</b><br>En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.                 |

Su distribuidor KERN: